



AV ACQUISITION 2000

DWUKANAŁOWY MODUŁ AKWIZYCJI DANYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2018

amc VIBRO Sp. z o.o.

ul. Pilotów 2e, 31-462 Kraków T: +48 (12) 362 97 60 S: + 48 (12) 362 97 65 info@amcvibro.pl KRS nr: 0000618618 REGON: 364497010 NIP: 6772403385

www.amcvibro.pl

Spis treści

1.	Wst	ęp	3			
2.	Dan	e techniczne	3			
3. Opis elementów modułu AVA 2000						
4.	Insta	alacja w systemie Windows 7	5			
5.	. Instalacja w systemie Windows 10					
6.	Uruchomienie w programie DasyLAB					
7.	. Uruchomienie w programie LabVIEW1					
8.	Recy	/kling	15			
8	8.1.	Materiały niebezpieczne	15			
8	3.2.	Urządzenia do recyklingu	15			

1. Wstęp

AVA 2000 jest uniwersalnym, przenośnym modułem akwizycji danych, umożliwiającym rejestrację sygnałów elektrycznych z częstotliwością próbkowania sięgającą 96 kHz i rozdzielczością 16 lub 24 bit.

Dzięki niewielkim wymiarom i masie, mocnej konstrukcji, bardzo dobrym parametrom użytkowym oraz prostej obsłudze, urządzenie doskonale nadaje się do prowadzenia pomiarów zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i w terenie.

Moduł AVA wyposażony jest w unikatowe obwody wejściowe pozwalające na wybór sprzężenia:

- » stałoprądowe DC, stosowane w przypadku pomiaru napięć stałych ewentualnie zmiennych ze składową stałą
- » zmiennoprądowe AC, pozwalające na eliminację składowej stałej
- » IEPE, przeznaczone do współpracy z różnego rodzaju czujnikami wykonanymi w standardzie IEPE, jak akcelerometry, mikrofony itp.

Zarówno zasilanie urządzenia, jak i komunikacja z komputerem odbywa się z wykorzystaniem portu USB. Instalacja modułu nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników – po dołączeniu do komputera, system operacyjny samodzielnie instaluje niezbędne sterowniki.

2. Dane techniczne

Parametry	Wartości
liczba kanałów	2
złącza wejściowe	BNC
rodzaj wejścia	DC, AC, IEPE
impedancja wejściowa	ΑC: 220 kΩ
	DC: 220 Ω
	IEPE: 110 kΩ
IEPE	24V DC/2,4 mA
zakres napięcia wejściowego	±10V (wzmocnienie 1x)
THD	typowo: -88dB
	maks.: -70 dB
	(dla Fs = 48 kHz, sygnał wejściowy: sinusoida 1 kHz)
SNR	typowo: 92 dB
przesłuch	sinusoida 1 kHz: < -120 dB
	sinusoida 10 kHz: < -90 dB
	sinusoida 20 kHz: < -86 dB

przetwornik A/C	wielobitowy Delta – Sigma 16 bit (opcjonalnie 24 bit)
częstotliwość próbkowania	44,1 kHz, 48 kHz (16 i 24 bit)
	96 kHz (tylko dla 16 bit)
filtr anty-aliasingowy	decymacja cyfrowa
wzmocnienie filtra anty-aliasingowego	0-0,39 F: ± 0,1 dB
	0,55-0,63 F: 75 dB
	0,1425 F: 0,25 dB
	0,45 F: 3 dB
	0,5 F:17,5 dB
interfejs komunikacyjny	USB
zasilanie	port USB
pobór prądu	ok. 300 mA
wymiary	60 x 100 x 30 mm
waga	250 g
temperatura pracy	0°C – 70°C

3. Opis elementów modułu AVA 2000



6 Przycisk wyboru trybu pracy wejścia

Rysunek 3.1 // Widok modułu AVA 2000

4. Instalacja w systemie Windows 7

Po podłączeniu do komputera system operacyjny wykryje nowy sprzęt, a następnie instaluje niezbędne sterowniki (Rysunek 4.1). Po zakończeniu procesu instalacji, w menedżerze urządzeń, w grupie kontrolery dźwięku, wideo i gier pojawi się nowe urządzenie: AVA 2000 (Rysunek 4.2).



Rysunek 4.1 // Instalacja sterowników



Rysunek 4.2 // AVA 2000 w menadżerze urządzeń

Kolejnym krokiem jest właściwe ustawienie poziomu głośności. Należy tego dokonać klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie głośnika na pasku zadań. Z rozwijanego menu należy wybrać *Urządzenia do nagrywania* (Rysunek 4.3), w oknie *Dźwięk*, które wówczas się pojawi, zaznaczyć urządzenie AVA 2000 (Rysunek 4.4), po czym kliknąć przycisk *Właściwości*. W oknie Właściwości (Rysunek 4.5) w zakładce *Poziomy* należy ustawić suwakiem maksymalne wzmocnienie, ponadto konieczne jest wyrównanie balansu poprzez kliknięcie przycisku *Balans* i ustawienie suwakami wartości 100 w obu kanałach (Rysunek 4.6).





Rysunek 4.3 // Wybór urządzenia

Rysunek 4.4 // Okno wyboru urządzenia nagrywania

Ogólne Na	asłuchiwanie	Poziomy	Zaawan	sowane		
Linia	-		`	100	())	Balans

Rysunek 4.5 // Ustawienie poziomu nagrywania



Rysunek 4.6 // Okno równoważenia kanałów

Pominięcie tego etapu może spowodować zaniżenie wyników pomiarów.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności moduł jest gotowy do pracy.

5. Instalacja w systemie Windows 10

Po podłączeniu do komputera system operacyjny wykryje nowy sprzęt, a następnie instaluje niezbędne sterowniki (Rysunek 5.1). Po zakończeniu procesu instalacji, w menedżerze urządzeń, w grupie kontrolery dźwięku, wideo i gier pojawi się nowe urządzenie: AVA 2000 (VibDAQ2, Rysunek 5.2).



Rysunek 5.1 // Konfiguracja urządzenia AVA 2000 (VibDAQ2)



Rysunek 5.2 // AVA 2000 (VibDAQ2) w menadżerze urządzeń

Kolejnym krokiem jest właściwe ustawienie poziomu głośności. Należy tego dokonać klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie głośnika na pasku zadań. Z rozwijanego menu należy wybrać *Otwórz ustawienia dźwięku* (Rysunek 5.3), w oknie *Dźwięk*, które wówczas się pojawi, zaznaczyć urządzenie AVA 2000 (VibDAQ2, Rysunek 5.4), po czym wybrać opcję *Właściwości urządzenia* i w oknie *Właściwości*, które się pojawi, za pomocą suwaka, ustawić maksymalną wartość wzmocnienia równą 100 (Rysunek 5.5), ponadto konieczne jest wyrównanie balansu poprzez kliknięcie przycisku *Balans* i ustawienie suwakami wartości 100 w obu kanałach (Rysunek 5.6).



Rysunek 5.3 // Przejście do ustawień dźwięku

Ustawienia	- D	X
வ் Strona główna	Dźwięk	
Znajdź ustawienie]	
System	Wybierz urządzenie wyjściowe	
🖵 Ekran	Głośniki (VibDAQ2) 🛛 🗸	
다) Dźwięk	Niektóre aplikacje używają niestandardowych ustawień dotyczących wyjścia. Możesz spersonalizować te ustawienia w preferencjach głośności i urządzeń aplikacji poniżej.	
Powiadomienia i akcje	Właściwości urządzenia	
🕗 Skupienie	Głośność	
🖒 Zasilanie i uśpienie	₫ ») — 1 00	
📼 Pamięć	▲ Rozwiąż problemy	
굔 Tryb tabletu	Wejście	
目 Obsługa wielu zadań	Wybierz urządzenie wejściowe	
Wyświetlanie na tym komputerze	Linia (VibDAQ2) V	
X Wspólne środowisko	Niektóre aplikacje używają niestandardowych ustawień dotyczących wejścia. Możesz spersonalizować te ustawienia w preferencjach chórości i urządzeń aplikacji noniżej	

Rysunek 5.4 // Ustawienia dźwięku

		Devices	-				
Ogólne	Nasłuchiwanie	Poziomy	Zaawar	nsowane			
Linia							
Linia				100	d 11	Bal	ans
						<u></u> u	
			_		_		
				-		4.4	

Rysunek 5.5 // Ustawienie poziomu nagrywania



Rysunek 5.6 // Okno równoważenia kanałów

Pominięcie tego etapu może spowodować zaniżenie wyników pomiarów.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności moduł jest gotowy do pracy.

6. Uruchomienie w programie DasyLAB

Poniżej zostanie przedstawiony krok po kroku proces tworzenia prostego projektu w programie DasyLAB służącego do wizualnego zobrazowania mierzonych sygnałów.

Program DasyLAB nie wymaga do współpracy z modułem AVA 2000 żadnych dodatkowych sterowników – jest on widoczny od razu po uruchomieniu programu. W celu dokonania pomiarów w programie Dasy LAB należy podłączyć do komputera moduł AVA 2000, ustawić maksymalny poziom nagrywania (patrz p.4/p.5), a następnie uruchomić program DasyLAB.

Na Rysunek 6.1 pokazano fragment okna głównego programu. Przed użyciem modułu AVA 2000 w programie, należy odpowiednio skonfigurować sterownik oraz parametry próbkowania. W tym celu należy wybrać z menu opcję *Measurement* \rightarrow *Select Driver* i wybrać opcję *SoundCard* (Rysunek 6.2), następnie w oknie *Sound Card: Measurement Device Settings* (*Measurement* \rightarrow *Hardware Driver* \rightarrow *Setup*) wybrać urządzenie AVA 2000 i zaznaczyć opcje jak na Rysunku 6.3.



Rysunek 6.1 Wybór modułu wejściowego

Select Driver	×
Installed drivers	ОК
Sound Card	Cancel Help
Select the driver that DASYLab is to load when next.	the program starts

Rysunek 6.2 Okno Select Driver

ound Card: Measurement	Device Setting	gs	×
Sound card			ОК
Input: 🔑 Lini	a (2 – VibDAQ2	2) -	
Output: 🚳 Gło	śniki (2 – VibD)	4Q2) 🔹	Help
Internal data processing:	16 Bit	🔘 8 Bit	
Output level left:	٠	100%	
Output level right:	•	100%	
📝 Both channels			
Play welcome sound			

Rysunek 6.3 Okno wyboru urządzenia

General settings			ОК
Sampling rate:	20.0000 👻	Unit: kHz	
Block size:	8192 👻	Specify automatically	Cance
Synchronization:	Computer clock	Hardware	Help
Driver settings			
Driver buffer:	128 KByte 🔻		
Sampling mode:	Continuous	•	
Blocks per series:	•		
Waiting time [s]:			
Analog output			
Output mode:	Synchronous	Asynchronous	
Output buffer:	Fill once	Fill continuously	
Output rate:	20.0000 🔻		
Output start:	16384 💌		
Digital output			
Output mode:	Synchronous	Asynchronous	
Output buffer:	Fill once	Fill continuously	
Output rate:	··· •		
Output start:	· · · · · · · · ·		
Disk streaming			Disk streamin
Enable			File
File: rs\	Public\Documents\DASYLa	b\12.0.0\eng\data\DEFWRITE.DDI	= Options

Ostatnim etapem konfiguracji jest wybór parametrów próbkowania. Można dokonać tego w oknie *Measurement Setup (Measurement* → *Measurement Setup* → *Driver*) pokazanym na Rysunku 6.4. W polu *Sampling rate* można wpisać lub wybrać żądaną częstotliwość próbkowania. **Maksymalna częstotliwość próbkowania modułu AVA 2000 dostępna w programie DasyLAB wynosi 48 kHz.**

Rysunek 6.4 Okno wyboru urządzenia

Po dokonaniu powyższych czynności można przystąpić do tworzenia projektu i pomiarów.

Analog Input		×
Module name:	Analog Inp00 Short description:	
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
Hardware:	Sound card	ОК
Channel name:	Analog Inp00 0	Cancel
Unit:	g •	Help
Measurement range	Channel information	
Channel Scaling Channel Setup		

Rysunek 6.5 Okno wyboru urządzenia, kanał 0 aktywny, kanał 1 nieaktywny

Należy w tym celu rozwinąć menu *Modules -> Inputs/Outputs -> Driver*, a następnie przeciągnąć moduł *Analog Input* na obszar roboczy programu (Rysunek 6.1). Domyślnie aktywny jest tylko jeden kanał wejściowy. Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na module w obszarze roboczym, pojawi się okno konfiguracji wejścia Analog Input, w którym możemy uaktywnić drugi kanał, wybrać zakres pomiarowy oraz zmienić nazwy kanałów (Rysunek 6.5). W oknie tym dodatkowo możemy zmienić następujące rzeczy:

- » Zmienić nazwę karty w polu Module name oraz nadać jej krótki opis w polu Short Description
- Włączyć/wyłączyć kanały wejściowe. Dostępne kanały wejściowe symbolizowane są w postaci gniazd i wtyczek. Na Rysunku 6.5 przedstawiono sytuację, w której aktywny jest kanał nr 0 (widoczny jest symbol "błyskawicy" na połączonych "gnieździe" i "wtyku"), zaś kanał nr 1 jest nieaktywny – "gniazdo" i "wtyk" są rozłączone. Aktywacji kanału nr 1 można dokonać klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na jego symbolu, spowoduje to jego zmianę na symbol połączonych "gniazda" i "wtyku". Dezaktywacja kanału polega na dwukrotnym kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jego symbolu.
- » Zmienić nazwę, jednostkę oraz zakres pomiarowy każdego z kanałów. Zmiana nazwy kanału możliwa jest w polu *Channel name*; jednostkę wielkości mierzonej można wybrać lub wprost wpisać w polu *Unit*. Z listy *Measurement range* można wybrać zakres pomiarowy (dla modułu AVA 2000 jest to ± 10V), zaś w polu *Channel information* można wpisać krótki komentarz.
- Przeskalować wyniki pomiaru; kliknięcie przycisku *Channel Scaling* powoduje otwarcie okna skalowania pokazanego na Rysunku 6.6. Zaznaczenie pola wyboru *Use scalling function* pozwala na przeskalowanie wyniku pomiaru, dzięki czemu moduł wejścia zamiast napięcia w [V] zwraca wartość mierzonej wielkości we właściwych jednostkach. W polu *Sensor unit* należy wpisać symbol jednostki wielkości mierzonej. Poniżej znajduje się pole służące do zdefiniowania funkcji skalującej: w przykładzie z Rysunku 6.6 napięciu wejściowemu 0 [V] odpowiada przyspieszenie 0 [g], zaś napięciu 1 [V] odpowiada przyspieszenie równe 10 [g]. Zmianę skalowania zatwierdza się kliknięciem przycisku OK.

Scaling OK V Use scaling function Cancel Hardware unit: V Sensor unit: g Two-point assignment Help Measurement board: Sensor: 1. value: 0,0000 V 0,0000	Scaling, Channe	l number0				×
Two-point assignment Measurement board: Sensor: 1. value: 0,0000 V 0,0000 g	Scaling Use scaling Hardware unit: Sensor unit:	g function		V v]	OK Cancel
1. value: 0,0000 V 0,0000 g	⊂ Two-point as:	signment Measurement boar	rd:	Senso	r	Help
2. value: 1,0000 V 10,0000 g	1. value: 2. value:	0,0000	v v	0,0000	g	



Wszystkie powyższe ustawienia dotyczą kanału, którego symbol (połączone wtyk i gniazdo) są podświetlone na zielono. Klikając raz lewym przyciskiem myszy można wybrać kanał do edycji, wówczas jego symbol zmieni kolor na zielony. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności, moduł wejścia jest gotowy do pracy. Dalsza obróbka sygnału zależy od potrzeb konkretnej aplikacji. Jedną z najprostszych metod zobrazowania w programie DasyLAB jest wyświetlenie przebiegu czasowego. Odpowiedni blok znajduje się w folderze *Modules* \rightarrow *Display* \rightarrow *Y/t Chart*. Po przeciągnięciu go na obszar roboczy, można dołączyć do niego sygnał z karty AVA 2000, a następnie uruchomić projekt (symbol zielonego trójkąta na pasku narzędzi programu DasyLAB). Na Rysunku 6.7 przedstawiono okno programu w trakcie pracy prostego projektu. W oknie modułu *Y/t Chart00* widać przebieg czasowy sygnału z mikrofonu dołączonego do wejścia drugiego kanału karty AVA 2000.



Rysunek 6.7 Schemat blokowy przykładowego projektu Continuous Sound Input.vi

7. Uruchomienie w programie LabVIEW

Dostęp do modułu AVA 2000 w programie LabVIEW możliwy jest przy użyciu podprogramu Sound Input Read.vi.

Rysunek 7.1 przedstawia schemat wirtualnego przyrządu *Continous Sound Input.vi*, dostępnego jako przykładowy program w LabVIEW. Istotne są tutaj trzy bloki:

- » Sound input Configure.vi
- » Sound Input Read.vi
- » Sound Input Clear.vi

Blok *Sound Input Configure* ma za zadanie skonfigurowanie używanej karty dźwiękowej – w tym przypadku modułu AVA 2000. Parametrami przekazywanymi do *bloku Sound Input Configure* są: liczba próbek na kanał, numer urządzenia oraz *Sound Format*, niosący informację o częstotliwości próbkowania, rozdzielczości i liczbie kanałów.

Numer urządzenia należy wybrać stosownie do konfiguracji komputera. Najczęściej wbudowana karta dźwiękowa widoczna jest pod numerem 0, zaś AVA 2000 pod numerem 1.



Rysunek 7.1 Schemat blokowy przykładowego projektu Continuous Sound Input.vi

Blok *Sound Input Read* służy do odczytywania danych. Przekazywane są do niego parametry: Task ID z bloku *Sound Input Configure* oraz liczba próbek na kanał. Dane wyjściowe, w postaci tablicy danych audio z każdego kanału są kierowane do okna wykresu czasowego *Raw Data*. Dane audio zwracane przez blok przyjmują wartości z zakresu od -1 do 1, niezależnie od ustawionego na module AVA 2000 wzmocnienia. Należy uwzględnić ten fakt w trakcie tworzenia własnych programów.

Poza pętlą DO..LOOP znajduje się blok *Sound Input Clear* mający za zadanie zwolnienie zasobów. Przekazywany jest tu parametr Task ID z bloku *Sound Input Read*.

Rysunek 7.2 przedstawia widok panelu programu Continuous Sound Input.vi



Rysunek 7.2 Panel przykładowego projektu Continuous Sound Input.vi

8. Recykling

8.1. Materiały niebezpieczne

W systemie AVA 2000 nie wykorzystano żadnych materiałów niebezpiecznych określonych przez dyrektywę RoHS. Przepisy te potwierdzają, że ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle, polibromowany eter difenylowy lub inne materiały związane z baterią są ograniczone do ilości śladowych.



8.2. Urządzenia do recyklingu

Podczas wycofywania z eksploatacji urządzeń, minimalizuj wpływ wytwarzanych odpadów. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących właściwego zbierania i recyklingu materiałów należy skontaktować się z lokalną administracją zarządzającą procesami usuwania odpadów.